

Pose Autocollant

TRAQUEUR

Suite à votre commande, vous recevez un colis avec :

- Un papier blanc
- Sur ce papier est collé l'autocollant
- Par-dessus cela, on a mis un film transparent

- 1** Déterminez l'emplacement de l'autocollant en vous assurant que la surface soit lisse (l'autocollant aura du mal à adhérer sur une surface granuleuse comme du crépi).
- 2** Nettoyez la surface (idéalement avec de l'alcool à brûler)
- 3** Détacher le film transparent du papier blanc en vous assurant que l'autocollant adhère bien (si l'autocollant comporte plusieurs parties, toutes celles-ci doivent être collées au film transparent). Si ce n'étaient pas le cas, replacer le film transparent sur le papier blanc et bien appuyer sur les parties de l'autocollant.
- 4** Placer le film transparent sur l'emplacement choisi et bien appuyer.
- 5** Vous pouvez ensuite enlever le film transparent, l'autocollant est collé.